

JBC

www.jbctools.com

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Soportes Classic

0290100, 0290100, 0297410,
0297430


Modelos de soportes Classic

US1000

Soporte para soldador

Ref. 0290100

*Apto para los soldadores 30ST, 40ST,
65ST, SL 2020*



**Casquillo para
soporte**


Ref. 0297400

LS1100

Soporte para soldador

Ref. 0290110

Apto para el soldador 14ST



**Casquillo para
soporte**

Ref. 0297420

UD1500

Soporte para desoldador

Ref. 0290150

Apto para el desoldador DST



**Casquillo para
soporte**


Ref. 0297410

TS1200

Soporte para soldador

Ref. 0290120

Apto para el soldador 55N



**Casquillo para
soporte**

Ref. 0297430

Accesorios



S6169
Esponja para soportes Classic - 58 x 58 mm
Ref. S6169

Mantenimiento y cuidado de las puntas

Para limpiar las puntas, use la esponja incluida con el soporte ligeramente humedecida.

Utilice solo agua desionizada (agua para baterías de coche) para humedecer la esponja. El uso de agua corriente puede provocar que la punta se deteriore debido a las sales disueltas en el agua.

Para reestañar las puntas, se recomienda usar el estañador de puntas de JBC (ref. TT-A).

JBC

Garantía

Esta garantía de 2 años cubre este equipo contra cualquier defecto de fabricación, incluyendo la sustitución de partes defectuosas y mano de obra.

La garantía no cubre el desgaste del producto por uso o por mal uso.

Para que esta garantía sea válida, el equipo debe ser devuelto, a portes pagados, al distribuidor donde se compró.



Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos.

De conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE, los aparatos electrónicos deben ser recogidos y devueltos a un punto de reciclado autorizado al final de su vida útil.



www.jbctools.com