

JBC

www.jbctools.com

P&P
Guide



JTSE 热风台

本快速安装指南适用于以下型号的热风台:

料号

JTSE-2HB (230 V)

焊台

更多信息请访问
产品主页



生产国: 西班牙

制造商: JBC SOLDERING S.L.

国内分部: 捷毕禧(上海)贸易有限公司

地址: 上海市普陀区金沙江路1759号A座607室

电话: +86-21-62566059

其他内容详见说明书

必修遵守安全准则, 以防触电、受伤、火灾或爆炸。

包装清单

包装内含以下物品:



JTSE
热风主机 1 件
料号 JTSE-2HUA (230 V)



JTS
工具座 1 件
料号 JT-SF



JTT
热风软管套装 1 件
料号 JT-T2A (230V)



JN2015
JTT斜角型热风嘴 4 mm - 18° 1 件
料号 JN2015



JN2012
JTT斜角型热风嘴 6 mm - 18° 1 件
料号 JN2012



JN2020
JTT直角型热风嘴 8 mm 1 件
料号 JN2020



PH217
聚酰亚胺胶带 1 件
料号 PH217



PH218
K型热电偶 1 件
料号 PH218



ESHT
保护罩和真空吸杆盒 1 件
料号 ESHT-A




JTS
JTT热风软管套装
专用工具座

JTSE
热风主机



电源线
随JTSE热风主机配备



安装

JTSE
热风主机

PH218
K型热电偶



JTT热风嘴



JTT
热风软管套装



随ESHT保护罩和
真空吸杆盒配备



产品规格

JTSE

热风台

料号: JTSE-2HB (230 V) 50/60Hz. 输入保险丝: 4A. 标称电流: 3A

- 包装尺寸/重量: 545 x 345 x 275 mm / 7.89 kg
(长 x 宽 x 高)

符合CE 标准
ESD 安全标准

JBC

保修说明

JBC 对本设备的保修期为 2 年，保修范围涵盖所有制造缺陷，包括更换缺陷零件及相关人工费用。产品损耗或人为损坏不在保修范围内。设备需退回至出售设备的经销商处才能享受保修。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。根据欧洲指令2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。

www.jbctools.com