



## TESE 精密热风台

本指南适用于以下型号:

料号

TESE-2HB (230 V)

焊台

更多信息请访问  
产品主页



# 包装清单

包装内含以下物品:



**JTSE**  
热风主机 ..... 1 件  
料号 JTSE-2HUA (230 V)



**TES**  
工具座 ..... 1 件  
料号 TE-SF



**TET**  
软管套装 ..... 1 件  
料号 TE-TB (230 V)



**TN9080**  
TET直角型热风嘴 5 mm ..... 1 件  
料号 TN9080



**TN9208**  
TET直角型热风嘴 4 mm ..... 1 件  
料号 TN9208



**TN9209**  
TET直角型热风嘴 3 mm ..... 1 件  
料号 TN9209




**PH217**  
聚酰亚胺胶带 ..... 1 件  
料号 PH217



**PH218**  
K型热电偶 ..... 1 件  
料号 PH218



**ESHT**  
保护罩和真空吸杆盒 ..... 1 件  
料号 ESHT-A



# 安装

**JTSE**  
热风主机

**TET**  
热风软管套装

**PH218**  
K型热电偶

**TN**  
TET热风嘴



随ESHT保护罩和  
真空吸杆盒配备



## 产品规格

### TESE

精密热风台

料号: **TESE-2HB** (230 V)

- 包装尺寸/重量: 474 x 368 x 195 mm / 6.01 kg  
(长 x 宽 x 高)

符合CE 标准  
ESD 安全标准

# JBC

### 保修说明

JBC 对本设备的保修期为 2 年，保修范围涵盖所有制造缺陷，包括更换缺陷零件及相关人工费用。产品损耗或人为损坏不在保修范围内。设备需退回至出售设备的经销商处才能享受保修。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。根据欧洲指令 2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。

[www.jbctools.com](http://www.jbctools.com)